

Pflegeanweisung für gewachste Woabongs

Je nach Bedarf oder ca. alle 2 Monate.

Backofen auf 100°C vorheizen

Woabong in der Mitte platzieren und für ca.15 Minuten aufheizen. Mit Topflappen entnehmen und auf einen Untersatz mit Küchenkrepp stellen. Eine Kerze (weiß) auf der Oberfläche (nicht die Lücken) anschmelzen und das Wachs dünn auftragen, mit einem Küchenkrepp auf der ganzen Woabong gleichmäßig verteilen. Sie glänzt dann leicht Feucht.

Nach dem Erkalten wird die Oberfläche nochmals ohne viel Kraft abgerieben.

Zuerst entstehen Schlieren, die beim weiteren Polieren verschwinden.

Aufbewahrung bitte nur in gut belüfteten Taschen; am besten freistehend. Niemals in Plastiktüten im Auto. Es bildet sich Kondensationsfeuchtigkeit und führt zu Rost.